

MONTERINGSANVISNING BRANNKLASSIFISERT SKYVEPORT A60 MONTERT PÅ SKRÅ SKINNE

Skyveporter monteres alltid etter at åpningen er ferdig pusset.

Kontroller at åpningen stemmer med de oppgitte mål for porten.

Monteringsrekkefølgen blir da følgende:

- 1. Monter labyrinttetningen i bakkant og overkant samt tetninger i forkant.**
- 2. Portbladet må skrues sammen med medfølgende skruer, labyrinttetninger i over og bakkant. Medsendt isolasjon legges i skjøter.**
- 3. Skinnen skal ha en helning på 2,5 -3,5 cm pr. m. avhengig av portstørrelse. (Små porter - stor stigning, store porter - liten stigning). Porter uten brems skal ha en helning på 1,5 cm.**
- 4. Legg ut skinnen med festebraketter på gulvet. Begynn med å bore første hull i forkant av portåpning. Senter plasseres 10 cm utenfor og 32 cm over for oppheng i 301 skinne, 35 cm over for oppheng i 305 skinne og 37 cm over for oppheng i 307 skinne. Mål opp og bor for den andre endebraketten (eventuelt for skjøtebraketten dersom skinnen har skjøter). Monter opphengstrinsene på portbladet. Tre opphengsbrakettene inn på skinnen, og tre så skinnen inn på opphengstrinsene. Reis portbladet og skru fast de to festebrakettene det er boret for i vegg. Bor så huller for de resterende festebraketter og skru fast.**
- 5. Monter magnetholder i bakkant av port når den er i åpen stilling. Plasser stopperen slik at porten stoppes i riktig posisjon.**
- 6. Monter styringen i gulvet. Plasser styringen slik at porten holder en passelig klaring fra vegg.**
- 7. Juster porten ved hjelp av opphengsbrakettene så klaringen til gulvet blir minst mulig når porten er lukket.**